




“การทำรองเท้าหนัง”

วิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ



วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำรองเท้าฉบับนี้ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติจริงได้ ทั้งยังนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างอาชีพได้ ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรองเท้า

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม



สารบัญ

การวัดเท้า	04
รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในงานหนัง	05 - 06
เริ่มทำรองเท้า	07 - 14

วัตถุประสงค์รายวิชา

1

มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

2

มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตรองเท้า
วิธีวัดเท้าหุ่นรองเท้า

3

มีทักษะในการออกแบบ ตัดแบบ วาดหนัง
ตัดหนัง ประกอบชิ้นส่วนในงานรองเท้า


4

มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
จนเกิดความชำนาญ ในรูปแบบของงานเดี่ยว
และงานเป็นทีม


การวัดเท้า

ยาว

อุปกรณ์ : ไม้บรรทัด (ยาวถึง 30 cm) หรือสายวัด/กระดาษ A4



ต้องตั้งฉาก



วัดจากนิ้วที่ยาวที่สุด




Put your foot down on paper.

Then measure from point C to point D in centimeters.

วิธีการวัด


- 1 วางเท้าลงบนกระดาษ A4 ขีดเส้นที่จุด **C** และ **D** ดังรูปด้านบน
- 2 ใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัด วัดความยาวจากจุด **C** ไปยังจุด **D** ในหน่วยเซนติเมตร

รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในงานหนัง







มีดตัดหนัง



ตุ้กดู้




เครื่องขัดพื้นสำเร็จ




เครื่องฉีดยา

วิธีการขึ้นหุ่นเบื้องต้น

พันเทปกาวรอบหุ่นให้เรียบ




ใช้กระดาษทรายถูส่วนเกิน
ของเทปกาวออก




เริ่มทำรองเท้าหนัง

ขั้นตอนที่ ① (การขึ้นแบบด้วยหุ่น)

การออกแบบด้านบนหลังหุ่น




การหาจุดโครงสร้างด้านในหุ่น




การหาจุดโครงสร้างด้านนอกหุ่น



วิธีแบ่ง 3 ส่วน ใต้ท้องหุ่น
วัดความยาวเป็นมิลลิเมตรหารด้วย 3




จับฉากด้วย ไม้วีโปรแทรกเตอร์




ขั้นตอนที่ ② (การแยกชิ้นแบบ)

กรีดแบบด้วยมีดคัดเตอร์




แยกชิ้นส่วนต่างๆ ของแบบ



ขั้นตอนที่ ③ (การหาแบบวาดหนัง)

- 1 ตีเส้นให้ตรง
- 2 หาแบบด้านนอกให้ตรงจุดบอนด์
- 3 หาแบบด้านบน โดยให้เส้นตรงตามข้อ 1




จุดบอนด์ คือ

จุด fitting ซึ่งเป็นจุดหัก หรือส่วนที่งอของช่วงเท้าเวลาเดิน

หมายเหตุ : การหาแบบด้านใน หาในลักษณะเดียวกับข้อ 2-3

ขั้นตอนที่ ④ (การขึ้นแบบด้วยหนัง)

นำแบบที่สมบูรณ์มาวาดกับหนัง 1 ชิ้น เพื่อจำลองแบบ



ขั้นตอนที่ ⑤ (การตัดหนังเพื่อขึ้นหุ่นรองเท้า)


วาดหนังและตัดหนัง เพื่อพับ 5 มิล




*ให้เขียนหมายเลข และข้อความลงไปบนหนังด้วย

ขั้นตอนที่ ⑥ (เขียนหนังด้วยเครื่องเขียน)


เขียนระยะ 5 มิลที่ทำเกินไว้โดยรอบ



การทากาวใน (ซังขาว)



ซอยหนังที่มีส่วนเว้าด้วยการกรรไกรตัดหนัง




ขั้นตอนที่ ⑦ (พับหน้าหนังและนำไปเย็บ)


นำหนังมาทากาวประกอบชิ้นใน



นำหนังมาเย็บจักร และตัดส่วนเกินออก




นำชิ้นส่วนของหนังหน้าทั้งหมดมาประกอบกันทั้ง 2 ข้าง




ขั้นตอนที่ ⑧ (การทำซับในพื้น)

การหาซับในพื้นโดยใช้เทปกาวติดใต้ท้องหุ่น




ด้านขวาง

นำหน้ามาขึ้นหุ่นหาตำแหน่งลงซับในพื้น




ใช้ปากกาขีดหาตำแหน่งทุกอัน

ลอกเทปกาวออกมาติดกระดาษออกแบบเทา-ขาว



ตอกตุ้ดตะเบอร์เล็กสุดตามตำแหน่ง
ของหน้าหน้าทุกเส้น




*ระวังอย่าให้เทปกาวลอก

ขั้นตอนที่ ⑨ (การทำพื้นล่าง)



ขั้นตอนที่ ⑩ (การโรยคิ้ว)


- 1 ทำแบบพื้นล่างสำเร็จไปขัดเครื่อง
- 2 นำซับในพื้นวาดหาตำแหน่งโรยคิ้ว ด้วยปากกาวาดหนัง (5 มิล)




การโรยคิ้ว คือ

การวางเส้นคิ้ว เส้นคิ้วจะ คล้ายๆ กับเส้นขอบรองเท้า เพื่อความสวยงาม


தாகาวโดยรอบให้เข้าในเส้น 5 มิล และแต้มกาไว้ 3 จุด โดยதாகาวที่เส้นคิ้วด้วย



นำซับในมาวางตามเส้นที่วาดไว้ และนำเส้นคิ้วที่தாகาวแล้ว มาโรยเริ่มจากด้านในหุ้มรองเท้า




ใช้มีดตัดหนัง ตัดพื้นส่วนเกินออก เสมขอบเส้นคิ้วด้านนอก




ขั้นตอนที่ ⑪ (การติดซับในพื้น)


ตัดขอบซับในพื้น โดยคัตเตอร์ตัดขอบตามตำแหน่งที่เขียนไว้
ความหนาที่ตัดเข้าไปให้เท่ากับหนึ่งหน้า




วาดห่อซับในพื้น



ตากาวห่อซับในพื้น




นำซับในพื้นที่ทำแล้วติดใต้ท้องหุ้ม โดยตอกตะปู 2 จุด



นำหนังหน้ามาขึ้นหุ้มตามตำแหน่งที่หาไว้ และตอกตะปูยึดทุกจุด




หากาวนอกติดหน้ากับชั้นในพื้น ใช้กระดาษทรายขัดผิว



หากาวประกอบเข้ารูปรองเท้า



ประกอบพื้นล่าง



ใช้ค้อนหนังทุบอัดพื้นให้แน่น

